

## Zaptec Pro – Brukermanual

*Zaptec Pro gir deg smart, effektiv og trygg lading som står klar til bruk hver gang du parkerer hjemme.*

### Slik lader du:

1. Kontroller at statusindikatoren på ladeboksen lyser blått.
2. Ta av beskyttelsesdekselet til strømuttaket på bilen.
3. Ta ladekontakten i strømuttaket til ladeboksen.
4. Koble til ladekontakten i bilens strømuttak.
5. Velg om du ønsker å ha en åpen eller låst lader.
6. Låst lader aktiveres fra [Min side](#) eller med registrert ladebrikke.
7. Ladeøkten er i gang når statusindikator blinker blått.

Husk at du trenger en ladekabel av type 2-plugg for å koble til ladekontakt, og at ladehastigheten påvirkes av hvor mange som lader samtidig som deg.

**Smarttips til lading!** Koble i laderen med det samme du parkerer hver dag, og ikke lad over 80 prosent. Å lade litt hver dag er bedre for elbilen, og forlenger batteriets levetid.

**Les også:** [Slik forlenger du elbilens levetid med smart lading](#)

### Lysforklaring:

- **Ingen lys** – Lader får ikke strøm, eller er ikke aktivert.
- **Blått lys** – Bil lader / Er klar til å lade.
- **Blått, blinkende lys** – Bilen lader.
- **Grønt lys** – Lading fullført / Autentisering ok.
- **Grønt, blinkende lys** – Autentisering med ladebrikke godkjent.
- **Gult, blinkende lys** – Laderen starter opp / Venter på autentisering / Bilen er satt i ladekø.
- **Rødt lys** – Feilmelding. Koble fra bilen og start laderen på nytt. Om feilen vedvarer - kontakt [Aneo Mobility Kundesenter](#).
- **Rødt, blinkende lys** – Autentisering med ladebrikke feilet. Dette kan skyldes at ladebrikken er registrert feil på Min side, eller at abonnementet av ulike årsaker er stengt.