

Easee ladeboks – Brukermanual

Med ladeboks fra Easee får du en smart og trygg lader som automatisk tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker og strømnnett med hjelp av den nyeste teknologien.

Slik lader du:

1. Kontroller at statusindikatoren på ladeboksen lyser hvitt.
2. Ta av beskyttelsesdekslet til strømuttaket på bilen.
3. Ta ladekontakten i strømuttaket til ladeboksen.
4. Koble til ladekontakten i bilens strømuttak.
5. Velg om du ønsker å ha en åpen eller låst lader.
6. Låst lader aktiveres fra [Min side](#) eller med registrert ladebrikke.
7. Ladeøkten er i gang når statusindikator pulserer hvitt.

Husk at du trenger en ladekabel av type 2-plugg for å koble til ladekontakt, og at ladehastigheten påvirkes av hvor mange som lader samtidig som deg.

Smarttips til lading! Koble i laderen med det samme du parkerer hver dag, og ikke lad over 80 prosent. Å lade litt hver dag er bedre for elbilen, og forlenger batteriets levetid.

Les også: [Slik forlenger du elbilens levetid med smart lading](#)

Lysforklaring:

- **Hvitt fast lys nederst på lyssøyle** – Laderen er i standbymodus – ingen bil tilkoblet.
- **Hvitt blinkende lys nederst på lyssøyle** – Lader har ikke kontakt med resten av ladeanlegget – send henvendelse til [Aneo Mobility Kundesenter](#).
- **Hvitt, fast lys i hele lyssøylen** – Bil tilkoblet, men lader ikke.
- **Hvitt, blinkende lys i hele lyssøylen** – Lader venter på autentisering (ladebrikke).
- **Hvitt, pulserende lys i lyssøylen** – Bilen lader.
- **Grønt, kortvarig lys i hele lysstripen** – Ladebrikke godkjent.
- **Rødt kortvarig lys i hele lysstripen** – Ladebrikke avvist.
- **Vedvarende rødt lys i hele lyssøylen** – Lader i Error Mode – send henvendelse til [Aneo Mobility Kundesenter](#).
- **Gult blinkende lys nederst på lyssøyle** – Bakplate ikke programmert/defekt – send henvendelse til [Aneo Mobility Kundesenter](#).
- **Hvitt lys i lyssøyle med grønn diode øverst** – Laderen kjører softwareoppdatering.