

Garo Entity – Brukermanual

Med Garo Entity får du en innovativ, trygg og brukervennlig ladeboks som er designet for dagens – og morgendagens – ladeteknologi.

Slik lader du:

1. Kontroller at statusindikatoren på ladeboksen lyser grønt.
2. Ta av beskyttelsesdekselet til strømuttaket på bilen.
3. Ta ladekontakten i strømuttaket til ladeboksen.
4. Koble til ladekontakten i bilens strømuttak.
5. Velg om du ønsker å ha en åpen eller låst lader.
6. Låst lader aktiveres fra [Min side](#) eller med registrert ladebrikke.
7. Ladeøkten er i gang når statusindikator blinker blått.

Husk at du trenger en ladekabel av type 2-plugg for å koble til ladekontakt, og at ladehastigheten påvirkes av hvor mange som lader samtidig som deg.

Smarttips til lading! Koble i laderen med det samme du parkerer hver dag, og ikke lad over 80 prosent. Å lade litt hver dag er bedre for elbilen, og forlenger batteriets levetid.

Les også: [Slik forlenger du elbilens levetid med smart lading](#)

Lysforklaring:

- **Ingen lys** – Ingen strøm til ladestasjon.
- **Grønt lys** – Standbymodus (klar til lading).
- **Grønt blinkende lys** – Laderen prøver å få kontakt med bil.
- **Gult lys** – Ladekabel er ikke korrekt tilkoblet. Koble ut kabel og koble til på nytt.
- **Gult blinkende lys** – Laderen krever ladebrikke.
- **Gult raskt blinkende lys** – Ladebrikke kontrolleres.
- **Blått lys** – Ladeøkten er fullført/avsluttet fra elbilen.
- **Blått pulserende lys** – Bilen lader.
- **Blått blinkende lys** – Laderen venter på å starte utsatt lading (tidsstyring).
- **Rødt lys** – Ladestasjonen er deaktivert.
- **Rødt blinkende lys** – Feil i lader eller bil. Kobler fra og prøv på nytt. Om feilen vedvarer, kontakt [Aneo Mobility Kundesenter](#).
- **Rødt raskt blinkende lys** – Ladebrikke avslått.
- **Rødt og blått blinkende lys** – Laderen kjører oppdatering av programvare.